

LEGENDA:

PRED INJEKTÁŽOU PREVERIŤ HRÚBKU STIEN KONTROLNÝM VRTOM.
DLŽKU VRTOV PRE INJEKTÁŽ REALIZOVAŤ O 30 MM KRATŠIE AKO HRÚBKA MURIVA BEZ OMIETOK..
PRI INJEKTÁŽI POSTUPOVAŤ PODLA SMERNICE WTA 4-4-04
PRI ODSTRÁNENÍ EMAILOVÉHO NÁTERU PREVERIŤ SÚDRŽNOSŤ VRSTIEV OMIETOK.
REALIZOVAŤ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SOKLÍKOV Z PVC
INJEKTÁŽNE VRTY NA OBVODOVEJ STENE UZATVORIŤ VÝPLŇOVOU MALTOU BOHRLOCHSUSPENSION
INJEKTÁŽNE VRTY NA VNÚTORNÝCH STENÁCH ZATRIEŤ STIERKOU SULFATEXSCHLAMME

Ⓜ VNÚTORNÝ SANAČNÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM REMMERS


- PENETRÁCIA POVRCHU ROZTOKOM KIESOL STANDART
- ADHÉZNY MOSTÍK STIERKOU SULFATEXSCHLAMME V JEDNEJ VRSTVE
- VYROVNÁVAJÚCI TMEL DICTSPACHTEL
- NÁTER STIERKOU SULFATEXSCHLAMME V DVOCH VRSTVÁCH
- CELOPLOŠNE OMIETKOVÝ ŠPRIC SANIERSPRITZ WTA
- SANAČNÁ OMIETKA SANIERTOP WTA
- ŠTUKOVÁ VRSTVA SANIERFEIN WTA

Ⓜ SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM REMMERS


- SIEŤOVE OMIETKOVÝ ŠPRIC SANIERSPRITZ WTA
- SANAČNÁ OMIETKA SANIERTOP WTA
- ŠTUKOVÁ VRSTVA SANIERFEIN WTA



Ⓜ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ KIESOL C TEHLOVÉ MURIVO



Ⓜ TLAKOVÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ KIESOL TEHLOVÉ MURIVO DO HR.320 mm



Ⓜ TLAKOVÁ CHEMICKÁ INJEKTÁŽ KIESOL TEHLOVÉ MURIVO DO HR.550/600 mm

Ⓜ PLOŠNÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ KIESOL STANDART – RASTER 200/200 mm TEHLOVÉ MURIVO DO HR.500 mm

- Ⓡ REBRINY
- ⓓ DREVENÝ OBKLAD
- Ⓚ KERAMICKÝ OBKLAD
- ⓃS ZHOTOVENIE ŠTUKOVEJ VRSTVY SANIERFEIN WTA/DO VÝŠKY
- ⓃO ODSTRÁNENIE EMAILOVÉHO NÁTERU
- ⓂV NAMERANÁ HODNOTA HMOTNOSTNEJ VLHKOSTI/ÚROVEŇ VÝŠKY ZAVLHNUTIA
- ⓃO ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VRSTIEV OMIETOK/DO VÝŠKY
- ⓃO SANAČNÝ OMIETKOVÝ SYSTÉM/DO VÝŠKY
- Ⓟ POZNÁMKA

POZ.1 – EXISTUJÚCI STAV–OMIETKY ODSTRÁNENÉ POD PARAPETY OKIEN,PILIER PO STROP

POZ.2 – EXISTUJÚCI STAV–OMIETKY ODSTRÁNENÉ POD JEDNÝM PARAPETOM OKNA

POZ.3 – NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA OD ÚROVNE PODLAHY

POZ.4 – INJEKTÁŽ REALIZOVAŤ VO VÝŠKE NAD ÚROVŇOU PODLAHY V GARÁŽI

POZ.5 – VNÚTORNÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM REALIZOVAŤ V ŠÍRKE 1,1m

POZ.6 – EXISTUJÚCI STAV–NOVÉ OMIETKY ZREALIZOVANÉ V TROCH POLIACH OKIEN

POZ.7 – OMIETKY ODSTRÁNIŤ IBA V PLOCHE PLOŠNEJ INJEKTÁŽE 2,4 m²

POZ.8 – INJEKTÁŽ VYKONAŤ PRI PODLAHE A NAD SCHODISKOVÝMI STUPŇAMI

POZ.9 – INJEKTÁŽ VYKONAŤ PRI PODLAHE DO 2/3 HRÚBKY MÚRU V Š. 2,2 m

POZ.10 –INJEKTÁŽ STLPOV –VIĎ DETAILS

POZ.11 –INJEKTOVAŤ AJ PREDSTENU

POZ.12 –ZVISLÁ INJEKTÁŽ V ROHOCH NA VÝŠKU 0,7 m

POZ.13 –DEMONTÁŽ MOZAIKOVÉHO OBKLADU PO OBVODE MIESTNOSTI

POZ.14 –OMIETKY ODSTRÁNIŤ V DLŽKE 7,5 m AŽ PO STROP NIKY

POZ.15 –OMIETKY ODSTRÁNIŤ V DLŽKE 2,5 m V ROHU AŽ PO STROP

POZ.16 –KERAMICKÝ OBKLAD ODSTRÁNIŤ DO VÝŠKY 300 mm

POZ.17 –INJEKTÁŽ REALIZOVAŤ Z EXTERIEROVEJ STRANY PRI REALIZÁCII VÝKOPU

POZ.18 –OMIETKY V ROHU ODSTRÁNIŤ DO VÝŠKY 800 mm